Stadtwerke Einbeck GmbH
Energie und Dienstleistungen für die Region

Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2019			von	00:00	00:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	23:30	23:45
Stadtwerke Einbeck GmbH			**bis**	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	23:45	00:00
MS	Herbst	10:00 - 14:00 Uhr																																																							
	Winter	08:30 - 14:00 Uhr; 17:45 Uhr																																																					
MS/NS	Winter	17:00 - 19:15 Uhr																																																					
NS	Winter	17:00 - 19:15 Uhr																																																				

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:30 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:00 Uhr bis 17:59:59 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
31.05.2019	wg. Christi Himmelfahrt
04.10.2019	wg. Tag der dt. Einheit
01.11.2019	wg. Reformationstag
23.12.2019	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2019	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.